

## **FIRMWARE-UPDATE**

### **Vorbereitung**

Die Kamera mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen und den Akku vollständig aufladen.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die rote LED erlischt.

Wählen Sie im "Set-Menü" den Auflösungsmodus r1, r2, r3 oder r5, nach erfolgreichem Update schaltet die Kamera automatisch in den r4-Modus.

Wir empfehlen primär den update Weg über die Nutzung einer SD Karte.

### **Update starten**

Nun können Sie mit dem Vorgang beginnen, verwenden Sie hierfür die Update-Software über [www.gopro.com/support](http://www.gopro.com/support). Speichern Sie die Files nach Ihrer erfolgreichen und notwendigen Akkreditierung auf Ihrer Festplatte ab.

Gehen Sie mit einem Linksklick auf die abgespeicherte Datei (so dass diese markiert ist). Gehen Sie nun mit einem Rechtsklick auf die markierte Datei (es öffnet sich eine Menüleiste). In dieser Menüleiste gehen Sie auf "hier entpacken", nun öffnet sich die komprimierte Datei in Windows (die eigentliche Datei mit dem Namen firmware.bin wird durch diese Aktion entpackt)!

Nun müssen Sie die Datei vom Festplattenverzeichnis in das SD-Speicherkarten Hauptverzeichnis kopieren (nur kopieren, keinesfalls die Kopie umbenennen). Ist der Kopiervorgang beendet, trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera und schalten diese aus.

Drücken Sie den Auslöseknopf (oben auf der Kamera) und halten ihn während des gesamten Updates gedrückt, dabei drücken Sie zusätzlich 1x kurz auf den Auswahlknopf (vordere Seite der Kamera). Die Kamera schaltet sich ein, nun drücken Sie 3x den Auswahlknopf bis im Display "UP" angezeigt wird. Während des Updates leuchtet die rote LED, bis der Vorgang nach ca. 20 Sekunden beendet ist. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, ist das Update installiert und die Kamera schaltet sich automatisch aus. Nun müssen Sie nur noch die Datei "firmware.bin" aus dem Hauptverzeichnis der SD-Karte löschen!

### **Neue Funktionen und Basiseinstellungen im Menü verwenden**

Wir empfehlen im Setup-Menü neue Einstellungen vorzunehmen bzw. Ihre Grundeinstellungen zu überprüfen (vergl. Beschreibung der Kamera).

**Informationen über die jeweilige neuesten Optionen der GoPro erhalten sie auf unserer Info -**

**Homepage**

[www.go-phoenix.de](http://www.go-phoenix.de)